



Návod na použití židlí s asynchronním mechanismem

1 Páka pravá pod sedákem ovládá nastavení židle

2 Páka pravá pod sedákem ovládá nastavení sklonu sedáku nebo jeho záklonu

3 Páka levá ovládá nastavení sklon opěradla

4 Výškově stavitelné područky

Tahem opěradla vzhůru se nastaví výška opěradla /systém klik/ v maximální poloze se opěradlo vrací do původní min. polohy.