



- 1 - páka pravá pod sedákem ovládá zdvih výšky sedu
- 2 - páka levá pod sedákem ovládá sklon synchronního opěradla a sedáku
- 3 - kroužek pod sedákem ovládá tuhost sklonu opěradla
- 4 - výškově stavitelné loketní opěradla
- 5 - nastavení výšky opěradla pomocí systému klik, je umožněno nastavení výšky opěradla. Tahem opěradla vzhůru se nastaví požadovaná výška, při posunutí opěradla do max. polohy se opěradlo samovolně spustí do základní polohy
- 6 - sedák posuvný – na pravé straně bočním ovladačem